

Verwendung

SYCOFIX® Silikonfugen Entferner ist hervorragend geeignet zum sicheren Entfernen von frischen und ausgehärteten Silikonresten auf Keramik, Emaille, Acryl, Holz, Glas, Porzellan und anderen säurebeständigen Oberflächen.

Eigenschaften

- selbsttätig wirksam
- ausgezeichnete Lösekraft
- für innen und außen

Verarbeitung

Applikation

Vor Gebrauch gut schütteln! Alte Silikonschichten weitestgehend mit einem Cutter- oder Fugenmesser entfernen. **SYCOFIX® Silikonfugen Entferner** gleichmäßig und satt mit einem Pinsel auf die Silikonrückstände auftragen. Nach mindestens 1 Stunde Einwirkzeit kann das gelöste Silikon mechanisch mit einem Spachtel oder Schwamm entfernt werden. Die gesäuberte Fläche mit einem Tuch nachwischen. Bei hartnäckigen Belägen Anwendung nochmals wiederholen.

Inhaltsstoffe

Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen, < 2 % Aromaten, Dodecylbenzolsulfonsäure, Isopropanol, Verdicker, Wasser und Hilfsstoffe.

gemäß EG 648/2004 VO Detergenzien

≥30 % aliphatische Kohlenwasserstoffe, < 5% anionisch Tenside

Lagerung

Lagerbedingungen

Kühl, frostfrei und trocken an einem gut belüfteten Ort lagern.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Haltbarkeit

Im ungeöffneten Originalgebinde unter Einhaltung der Lagerbedingungen 24 Monate haltbar.

Nach dem Öffnen unter Einhaltung der Lagerbedingungen in dicht verschlossenen Originalgebinde 9 Monate.

Entsorgung

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Hinweise

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, iso-Alkane, cyclische Verbindungen < 2 % Aromaten, Dodecylbenzolsulfonsäure



Gefahr

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar
H315 Verursacht Hautreizungen
H318 Verursacht schwere Augenschäden
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht geschlossen halten. Dampf nicht einatmen. Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe/ Augenschutz tragen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Bei Brand: Zum Löschen verwenden: CO₂, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. An einem gut belüfteten Ort aufbewahren und Kühl halten. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

Besondere Hinweise

Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Marmor, Terrazzo oder diverse dunkle Granite, anwenden! Kann auf Natursteinen Verfärbungen hervorrufen. Auf Emaille und verchromten Oberflächen nur max. 1 Stunde einwirken lassen. Grundsätzlich ist die Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle zu prüfen. Zur Neuverfugung muss der Untergrund sauber und trocken sein.



TECHNISCHES MERKBLATT

SYCOFIX® Silikonfugen Entferner

Version: 1.2

Verpackung

250-ml-Flasche (6 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995906875