

Verwendung

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar ist ein weißer, gebrauchsfertiger Styroporkleber auf Dispersionsbasis, der sich beim späteren Renovieren leicht wieder vom Untergrund entfernen lässt. **SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar** eignet sich hervorragend zum Verkleben von Styroporplatten, Rosetten, Zierleisten, Paneele sowie von Dämm- und Dekordeckenplatten aus Polystyrol.

Eigenschaften

- bei Renovierung ohne Beschädigung des Untergrundes wieder ablösbar
- hohe Anfangs- und Endklebkraft
- gebrauchsfertig
- wiederablösbar

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss saugfähig, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Fett, Staub usw.) sein. Alte Tapeten und Leimfarben sind zu entfernen. Dazu ist **SYCOFIX® Tapeten-ablöser extra-stark** optimal geeignet. Risse, Löcher und Unebenheiten im Untergrund sind mit **SYCOFIX® Füllspachtel** zu füllen und zu glätten. Für die Verspachtelung von Gipskartonplatten empfehlen wir **SYCOFIX® MUR-Super Haftspachtel**. Stark saugende und sandende Untergründe sind mit **SYCOFIX® System Tiefgrund LF** vorzubehandeln.

Applikation

SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar mit einem Zahnsachtel (Zahnung B2) gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Das zu verklebende Material in das feuchte Klebebett einlegen und andrücken. Bei der Verklebung von Deckenplatten ist es empfehlenswert, **SYCOFIX® Styroporkleber wiederablösbar** im 5-Punkte-System auf die Rückseite der Deckenplatte aufzutragen und diese anschließend aufzukleben. Bei der Verarbeitung von Paneele oder Dämmplatten aus Polystyrol ist der Kleber im Randbereich punktförmig im Abstand von ca. 10 cm aufzutragen. Klebstoffreste sind sofort mit Wasser leicht zu entfernen. Die Verarbeitung ist bei Raumtemperaturen oberhalb 5 °C durchzuführen. Die verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch leicht mit Wasser zu reinigen.

Ergiebigkeit

vollflächig / Zahnsachtel B2	ca. 3 m ² / kg
im 5-Punkte-System	ca. 5 m ² / kg

Inhaltsstoffe

Kunstharzdispersion, Calciumcarbonat, Titandioxid, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Lagerung

Kühl, aber frostfrei im gut verschlossenen Gebinde 12 Monate lagerfähig.
Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Entsorgung

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit flüssigen Resten eintrocknen lassen und über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgen.

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.
EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Bei Berührung mit den Augen und der Haut gründlich mit Wasser abspülen.
Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Verpackung

1-kg-Gebinde (6 Stück/VE, 60 VE/Pal.)
EAN-Code: 4015995904598

4-kg-Gebinde (1 Stück/VE)
EAN-Code: 4015995904987